

KURZWEIL PC361

PC361 kendini tamamen yenileyebilen ve güncelleyebilen bir klavyedir. Günün modası olan sesleri, ilave olarak www.kurzweil/musicsystems.com adresinden indirebilirsiniz.

PC361 KOLAY KULLANMA KILAVUZU

VA-1 PROGRAMLARI: Gerçek zamanlı analog dalga formunda üretilmiş ve üretebileceğiniz seslerdir.

KB3: Hammond B3 modunda ve tüm özellikleri ile klasik org seslerine sahiptir.

CONCORDE MOD: 32 ayrı sesi üst üste katlayarak tek ses gibi kullanmayı sağlar.

1- (V.A.ST) değiştirilebilir sinti teknolojisi ,

PC361'de blok halinde, 800 adet hazır olarak; tempo, ritim ve orkestra sesleri mevcuttur. Bu şarkıları (song) ve çoklu olarak yazacağınız şarkılarınızı ön panele taşıyarak birbiri arkasına çaldırabilirsiniz.

Sahne ve stüdyo tipi bir klavyedir. 128 polifoni, full multi timbral kusursuz bir klavyedir. İçinde ayrıca dünyaca ünlü muhteşem 1002 adet KP8 efektleri vardır. Analog ve dijital çıkışlar sayesinde (USB, D cart slot) yazdığınız tüm şarkıları saklayabilir ve bilgisayarınıza aktarabilirsiniz

2- Gerçek müzik enstrüman sepipleri,

3- Dijital sinyal prosesörü sayesinde KENDİNE HAS FİLM VE JENERİK MÜZİKLERİ için çok özel sesler

üretebilirsiniz. Bu sesleri; kombine olarak diğer seslerle karıştırabilir, üzerine efekt ve DSP fonksiyonlarını yükleyerek seri ve paralel olarak kullanabilirsiniz.

•Demo :

1. Program

2. Ses seç

3. Play/Pause

•Hazır Preset User Set :

1. Setup

2. Category bölümünden kategori seç, Jump Tuşları ile alt seçim yap

3. Program bölümünden 8 farklı alternatif kullanılabilir.

•Şarkı Yazma:

1. Song

2. Enter

3. RecTrk: Mult

4. Record

5. Setup

6. Save

Çok kanallı bir teyp gibi (multi trake) çalışır. 16 kişilik bir orkestrada çalışan müzisyenlerin yaptığı işi çok kanallı olarak kaydederek üstüne şarkılarınızı okuyabilirsiniz.

•İki Ses Karıştırma:

1. Program

2. Ses Seç.

3. Edit

4. More(2 kere bas)

5. Stereo OF konumundan ON konumuna getir

6. Key Map: 1. Ses

Key Map: 2. Ses

7. Sağ üst köşe Layer sayısı

Örneğin; 1/14 Bu 14 katmanın yani 28 adet sesin üst üste aynı anda çalıştığını gösterir.

8. Save

•Layer Düzenleme:

1.Program

2. Edit

3. More tuşu ile sinti fonksiyonlarını değiştir.

4. Change/Layer

5. Save

•Tuş Hassasiyeti Ayarlama:

1. MIDI

2. VelocitiMap

•Ribbon Bağlantı:

1. Ribbon bağlantı kablosunu klavye takın

2. Setup

3. Edit

4. More (7 kez basılacak)

5. RİBBON seç

6. Sect1: MIDI21(tek bölge için)

Ribbon kontrolün 3 ayrı bölgede çalıştırılabilmek için;

1. Ribbon Configuration: Three section konumuna getir

2. RİBBON seç

3. Sect2: MIDI21

4. Sect3: MIDI21

•Ses Çıkışı(Out Put Düzenleme):

1. Program

2. Common

3. More

4. ALG

5. 59 çeşit hazır program (preset) vardır. Bunları dijital olarak sağ ve sol kanallara veriniz. Ayrıca sinyal genliğini değiştirebilirsiniz.

•Common DSP Kontrol:

1. Program

2. Edit

3. DSP CTL

Ses ve davul kitlerinin efekt, ekolayzır ve volüm düzenlemelerini, davul ve perküsyon akortlaması ve genel çıkış tonlamalarının yapılmasını sağlayabilirsiniz.

•Kaskat Modu:

1. Program

2. Sesi Seç

3. Edit

4. Pitch

5. DSP CTL

Tuşa uygulanan basınca göre sesin oktavına kadar değiştirebilme özelliğidir.

•Sistem Geri Yükleme:

Exit butonu basılı iken klavyenin on/off anahtarını açıp kapatılarak yapılır.

•Harici (Opsiyonel) Bağlantılar:

1. FS-1 (Swich pedal)
2. KFP-1 (Piyano tipi pedal)
3. KFP-2M (İkili piyano tipi pedal)
4. CC-1 (Özel pedal)
5. Nefes Kontrol Pedalı
6. Ribbon Kontrol Ünitesi
7. 64 MB- 128MB Rom
8. Case (Tekerlekli profesyonel taşıma çantası)

• QAcces(Hızlı Erişim):

Kullanıcı tarafından hazırlanan sesler eklenebilir.(Ses bankası oluşturabilir.)

1. Chan/Layer (Yukarı butonuna 11 kez bas.)
2. Çıkan menüye 10 adet seçtiğiniz seslerden oluşan liste hazırlayabilirsiniz.
3. Oluşturulacak listeye sesleri curser yön tuşları ve data tekerleği ile gerçekleştirilir.
4. EDIT
5. Save
6. Rename ile oluşturulan liste adlandırılır.
7. Save

•A-B-C-D-E-F-G-H-I Proglamlanabilir Slider:

1. SETUP
2. EDIT
3. Sol MORE (9 KEZ basılacak)
4. SLIDER
5. SlıdA, SlıdB, SlıdC, SlıdD, SlıdE
6. Data tekerleği görev atayabilinir.

•Aksesuarlar:

1. Güç Kablosu
2. Sustain pedal
3. USB kablo
4. Kullanma Kılavuzu